



HG®

nábytek nábytok

restaurátor nábytku pro tmavé druhy dřeva reštaurátor nábytku na tmavé druhy dřeva

odstraňuje skvrny od vody
a alkoholu, škrábance,
obnovuje vybledlé a
zastaralé povrchy

odstraňuje škrny od vody
a alkoholu, škrábance,
obnovuje vyblednuté a
zastaralé povrchy



HG restaurátor nábytku pro tmavé druhy dřeva

Přípravek HG "restaurátor nábytku" je ošetřující přípravek vysoké kvality pro mořený, lakovaný, olejovaný, voskovaný nebo neošetřený nábytek. Odstraní vybledlé skvrny a kruhy od vody a alkoholu. Zašedlé a odbarvené, vybledlé povrchy získají zpět své přirozené barvy. Přípravek zakryje povrchové škrábance.

Použití: Před použitím doporučujeme nejprve provést test na malém nenápadném místě. Přípravek HG "restaurátor nábytku" nanášejte v dostatečném množství v pravidelných pružích po směru kresby dřeva a nechtejte 6 – 10 hodin působit. Na místa, kde se přípravek plně vstřebá, nanos opakujte. Po uplynutí doby působení přebytečný materiál odstraňte pomocí čistého hadru. V případě nutnosti proces nejdříve za 8 dnů opakujte. V případě, že je ošetřovaný povrch navoskovaný – přípravek HG "restaurátor nábytku" naneste v hojně míře a po dvou hodinách působení uvolněný vosk z povrchu odstraňte a dále postupujte podle výše uvedeného popisu. **Pozor: Láhev přepravujte a skladujte ve vzpřímené poloze.** V případě, že je vrstva laku poškozená například v důsledku vlhkosti nebo příliš vysoké teploty, budou poškozená místa vypadat jako skvrny. Tyto skvrny však nejsou ve dřevě a nemohou být tudíž použitím tohoto produktu odstraněny. Nepoužívat na luhované nebo světlé druhy dřeva a na povrchy ošetřené vodě odolným (nepropustným) druhem laku. Laky s vysokým leskem mohou po použití přípravku HG "restaurátor nábytku" mírně zmatnět. Tmavé skvrny a tmavé kruhy nebudou odstraněny. Obal odevzdávejte ve sběrné nebezpečného odpadu! • Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 (0)36 54 94 777 • Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

DOTAZY K PROBLEMATICE ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY? www.HG.eu

obsahuje:	
alifatické uhlovodíky/ alifatické uhlovodíky	> 30%

Obj. číslo výrobku: 410030127
0541000102527 1603



250 ml e

HG reštaurátor nábytku na tmavé druhy dřeva

Přípravek HG "reštaurátor nábytku" je ošetřující přípravek vysoké kvality na mořený, lakovaný, olejovaný, voskovaný nebo neošetřený nábytek. Skvrny od tekutin, ako sú například kruhy od vody a alkoholu zmiznú. Stmavnuté alebo vyblednuté povrchy získajú späť svoju prirodzenú farbu. Škrabance budú zamaskované.

Použitie: Pred použitím doporučujeme najskôr urobiť test na malom nenápadnom mieste. Naneste hojné množstvo prípravku HG "reštaurátor nábytku" v rovných pruhoch v smere kresby dreva a nechajte pôsobiť 6 – 10 hodín. Na miesta, kde sa prípravok úplne vstrebáva, nanos opakujte. Po uplynutí doby pôsobenia prebytočný materiál odstráňte pomocou čistej handry. V prípade nutnosti proces najskôr za 8 dní opakujte. HG "reštaurátor nábytku" naneste v dostatočnej miere a po dvoch hodinách pôsobenia uvoľnený vosk z povrchu odstráňte a ďalej postupujte podľa hore uvedeného popisu. **Pozor: Fľašu prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe.** Ak je lakovaná vrstva poškodená napríklad pôsobením vlhkosti alebo tepla, toto poškodenie sa tiež podobá na škvrny. Takéto škvrny však nie sú na dreve a preto nemôžu byť týmto produktom odstránené. Nepoužívať na luhované alebo svetlé druhy dreva a na povrchy ošetrené vodě odolným (nepriepustným) druhom laku. Laky s vysokým leskom môžu po použití prípravku HG "reštaurátor nábytku" mierne zmatnieť. Tmavé škvrny a tmavé kruhy nebudú odstránené. Obal odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu. • Lekársky personál môže požiadať o viac informácií o produkte na telefonnom čísle +31 (0)36 54 94 777 • Informačný leták pre užívateľov dostupný na www.HG.eu

OTÁZKY K PROBLEMATIKE ČISTENIA A ÚDRŽBY? www.HG.eu

CZ: VAROVÁNÍ H226- Hořlavá kapalina a páry. **EUH066-** Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. **P101-** Je-li nutná lékařská pomoc, máte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102-** Uchovávejte mimo dosah dětí. **P210-** Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. — Zákaz kouření. **P233-** Uchovávejte obal těsně uzavřený. **P303+P361+P353-** PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. **SK: POZOR H226-** Horľavá kvapalina a pary. **EUH066-** Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. **P101-** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102-** Uchovávať mimo dosahu detí. **P210-** Uchovávať mimo dosahu tepla/jiskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. **P233-** Nádobu uchovávať tesne uzavretú. **P303+P361+P353-** PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyčleďte všetky kontaminované časti oděvu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.

Výrobce: HG International b.v. Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Nizozemí, Tel: +31 (0)36 5494700

První distributor CZ: MOTIP DUPLI s.r.o., Popůvky, 664 41 Troubsko, Česká republika
Tel: (+420) 547 424 700 IČO: 60740591

Prvý distribútor SK: Motip Dupli Slovakia s.r.o., Kovačská 1A, 040 15 Košice, Slovenská republika,
Tel.: (+421) 55 7288551-3 IČO: 36177831

