


















































ZAHRADNÍ HOUPAČKA TEVERE





2 x	(A)		M8x120 mm
3 x	(B)		M8x100 mm
4 x	(C)		M8x60 mm
3 x	(D)		M6x60 mm
1 x	(E)		M6x70 mm
8 x	(F)		M6x20 mm
18 x	(H)		M6x50 mm
2 x	(I)		M6x60 mm
4 x	(L)		M6x35 mm
4 x	(N)		M6x80 mm

8 x	(O)		
2 x	(R)		M6x25 mm
2 x	(S)		M6
9 x	(T)		M8
27 x	(U)		M6
42 x	(V)		D6
9 x	(W)		D8
2 x	(X)		
2 x	(Y)		
2 x	(Z)		


2 x	(AA)		
1 x	(BB)		
8 x	(DD)		
2 x	(EE)		
2 x	(FF)		
12 x	(A3)		Ø28
4 x	(HH)		
2 x	(II)		
4 x	(LL)		
4 x	(S)		

- 1 x (MM) 
- 1 x (NN) 
- 1 x (OO) 
- 1 x (PP) 
- 2 x (JJ) 
- 2 x (QQ) 
- 1 x (SS) 
- 2 x (TT) 
- 4 x (A4) 
- 2 x (UU) 
- 2 x (XX) 


- 2 x (ZZ) 
- 2 x (&) 
- 2 x (%) 
- 2 x (A1) 
- 2 x (A2) 
- 2 x (@) 
- 1 x (RR) 
- 1 x (A5) 




OK




NO



NO




Tento návod si ponechejte pro další použití

- Skladujte na suchém místě
- Instrukce pro údržbu
- Při sestavování houpačky doporučujeme pracovat ve dvou lidech 
- Kovový ocelový rám, natřený antikoročním nátěrem
- Správnou manipulací předejdete poškození
- Není určeno pro malé děti
- Během používání houpačky nekuřte
- Neumíst' ujte v blízkosti zdroje tepla (oheň, topení, atd.)

MADE IN ITALY - UE


Na tento výrobek se vztahuje záruční doba 2 roky na výrobní vady. Při potížích kontaktujte co nejdříve svého prodejce a prokažte se tímto návodem a dokladem o prodeji. Výrobce nenese zodpovědnost za vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným používáním nebo špatným sestavením a za škody způsobené požárem, vodou nebo jinými přírodními vlivy.

1




2

(2x)



3

(2x)








4

2°




1°

2°








9



10



11




2°




3°




12




13




14







15




16







3°



4°






5°



6°

20



21

